

PALVAROITIN OHJEISTUSTA

Pelastuslain mukaan kaikissa asunnoissa on oltava palovaroitin. Asunnon jokainen kerros on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella jokaista alkavaa 60 m² kohti.

Vaihda paristot palovaroittimiin kerran vuodessa ja välittömästi, jos palovaroitin alkaa harvaksen piippailla. Uusi palovaroittimet 5 – 10 vuoden välein.

Palovaroitin sijoitetaan kattoon vähintään puolen metrin päähän seinästä ja muista esteistä, sillä savu ja lämpö nousevat ylöspäin. Vältä palovaroittimen asentamista: ilmanvaihtoventtiilien edustalle, keittiöön, pesutiloihin. Näissä tiloissa palovaroittimet voivat vikaantua. Ilmanvaihtoventtiilien edustan pöly ja jatkuva veto, keittiörasvat ja kuumuus sekä pesutilojen kosteus voivat aiheuttaa palovaroittimen toiminnassa häiriöitä.

Noudata palovaroittimen asennusohjeita.